



## **POMIAR MOSKITIERY DRZWIOWEJ**

1. Zmierzyć najmniejsze światło ( szerokość , wysokość ) w ościeżnicy drzwiowej po otwarciu kwatery np. 750 x 2100

**UWAGA:** przy drzwiach drewnianych z okapnikiem wysokość mierzymy do okapnika.

2. Do zmierzonych wymiarów dodajemy wartość od 30 ÷ 40 mm do drzwi z PCV

np. 750 + ( 30 ÷ 40 mm ) i 2100 + ( 30 ÷ 40 mm )

Do drzwi drewnianych z okapnikiem np. 750 + ( 30 ÷ 40 mm ) i 2100 + 15 mm

**UWAGA:** zwrócić uwagę na cokoliki itp. ograniczające montaż moskitiery

3. Do powyższych pomiarów musi być spełniony warunek – ościeżnica drzwi na obwodzie musi być widoczna z muru ( szpalt ) 40 mm.

W innych przypadkach pomiar należy rozpatrywać indywidualnie i dostosować do istniejących warunków.

4. Należy podać wysokość poprzeczki montowanej w drzwiach moskitiery.

Rozmieszczenie poprzeczki moskitiery drzwiowej powinna pokrywać się z poprzeczką drzwi balkonowych ( jeżeli taka istnieje )

5. Należy podać rodzaj drzwi prawe lub lewe. Stojąc przed moskitierą drzwiową od strony montowania zawiasów do futryny (na zewnątrz) określamy rodzaj drzwi.

- zawiasy montowane z prawej strony - drzwi prawe

- zawiasy montowane z lewej strony - drzwi lewe